

升级操作说明


注意：一般出厂时我们会将固件更新到最新的稳定版本。如无特殊情况，请勿自行升级。

第一步：将指纹模块的迷你 USB 口与 PC 机相连，通过串口供电。

第二步：打开电脑看到 PC 机多生成了一个 CD 光驱盘，如果没有，查看是线是否接好；



第三步：打开升级软件：SCBW_Upgrade_V2.0



第四步：选择升级文件，点：Upgrade



第五步：升级完成。

